

Entkalkungsanleitung für UCE 9000 T Ionisatoren

Achtung: Um Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme zuerst die komplette Anleitung durch.

Warnhinweise: Verwenden Sie nur Zitronensäure für die Entkalkung. Augenkontakt vermeiden. Falls die Entkalkungslösung in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen. Die Entkalkung außer Reichweite von Kindern durchführen. Die Entkalkungslösung ist nicht zum Trinken geeignet.

Stellen Sie den Behälter in das Waschbecken. Stellen Sie die Pumpe in den Behälter und drücken Sie die Pumpe leicht herunter, damit die Saugnäpfe sich am Boden festsaugen. Tauschen Sie das mitgelieferte Rohr mit dem oberen Wasserhahn aus. (Siehe Foto) Der Schlauch kann auf eine angemessene Länge gekürzt werden. Füllen Sie den Behälter mit handwarmen Wasser (höchstens 35 Grad). Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um die Pumpe in Betrieb zu setzen. Fließt warmes Wasser aus dem unteren Wasserhahn, schalten Sie die Pumpe ab. Mit diesem Vorgang befördern Sie das kalte Wasser aus dem Ionisator.

Füllen Sie den Behälter wieder mit handwarmen Wasser und lösen einen Beutel Entkalker darin auf. Schalten Sie die Pumpe wieder ein. Richten Sie den unteren Wasserhahn so aus, dass die Entkalkungslösung in den Behälter fließt. Diesen Kreislauf lassen Sie ca. 15 Minuten laufen.

Achtung: Damit die Pumpe keinen Schaden nimmt, muss sie immer unter Wasser stehen und darf niemals trocken laufen! Geht etwas Flüssigkeit verloren, bitte wieder handwarmes Wasser und Entkalker nachfüllen.



Sollte sich im Behälter eine große Menge Kalk ansammeln, bitte eine neue Entkalkungslösung anfertigen und die Prozedur wiederholen.

Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, spülen Sie die Pumpe mit klarem Wasser, so dass keine Rückstände in der Pumpe verbleiben. Ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie den Schlauch aus dem Adapter.

Bitte nach der Entkalkung den Ionisator 2-3 Minuten gründlich auf der Stufe H₂O durchspülen. Wiederholen Sie die Entkalkung ca. alle 3 Monate oder nach Bedarf.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Verpackungsinhalt: Wasserpumpe, Adapter (steckt in der Pumpe), Schlauch mit Anschlussrohr, Becher für die Pumpe, 2 Tüten Entkalker (Zitronensäure).